

Pflegeanleitung Repabad Produkte

Acryl-Bade- und Duschwannen

Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese beschädigen die Wannenoberfläche. Nur weiche und nicht fuselnde Tücher zur Reinigung verwenden! Die Wannenoberfläche muss vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit werden, z. B. durch Abspülen mit klarem Wasser. Chemische Abflussreiniger dürfen nicht verwendet werden. Nach der Benutzung die Wanne mit einem Haushaltsspülmittel ausspülen und in regelmäßigen Abständen Reinigung mit handelsüblichen, antistatischen Acryl-/ Plexiglasreinigern durchführen. Der Spezial-Reiniger (Repabad Art.-Nr. RR) ist besonders zur Reinigung und Pflege von Bade- und Duschwannen aus Acryl geeignet. Für das Beseitigen von kleinen Kratzern eignet sich das Acryl-Pflege- und Polier-Set (Repabad Art.-Nr. PF).

Wannen mit repaGrip-Veredelung

Durch repaGrip® haben Sie eine zertifizierte und geprüfte Sicherheit gegen das Ausrutschen im Bad. Die repaGrip® Beschichtung ist schmutz- und wasserabweisend. Wie auf jeder Oberfläche können jedoch auch hier Verschmutzungen auftreten. In der Praxis sind einige einfache Reinigungsempfehlungen

zu beachten:

- Mit milder Seife oder handelsüblichem, farbneutralem Sanitärreiniger reinigen
- Keine Scheuermittel verwenden
- Nur weiche Bürsten verwenden
- Nach dem Reinigen mit klarem Wasser nachspülen
- Keine aggressiven, chemischen oder ätzenden Mittel verwenden
- Keine kratzenden Scheuerschwämme verwenden (z.B. Scotch-Brite)
- Kein mechanisches Reiben
- Nicht mit Strassenschuhen begehen
- Kontakt mit Haarfärbemitteln sowie Farbschaum und Tönungen vermeiden

(Unter Einhaltung dieser Reinigungshinweise haben Sie viele Jahre einen wirksamen Schutz gegen das Ausrutschen in der Wanne sowie eine Gewährleistung von 2 Jahren. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemässer Behandlung die Gewährleistung erlischt.)

Whirlpool

Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese beschädigen die Wannenoberfläche. Nur weiche und nicht fuselnde Tücher zur Reinigung verwenden! Die Wannenoberfläche muss vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit werden, z. B. durch Abspülen mit klarem Wasser. Chemische Abflussreiniger dürfen nicht verwendet werden.

Routine-Reinigung

Die Wanne nach dem Baden oder Whirlen mit Wasser oder je nach Bedarf (vor allem aber nach der Benutzung von Badezusätzen) mit einem Haushaltsspülmittel kurz ausspülen.

Hauptreinigung

In regelmäßigen Abständen Reinigung mit handelsüblichen, antistatischen Acryl-/Plexiglasreinigern durchführen. Der Spezial-Reiniger (Repabad Art.-Nr. RR) ist besonders zur Reinigung und Pflege von Bade- und Duschwannen aus Acryl geeignet. Für das Beseitigen von kleinen Kratzern oder Brandflecken eignet sich das Acryl- Pflege- und Polier-Set (Repabad Art.-Nr. PF).

Reinigung der Düsen

Die Kalkrückstände an den Düsen des Whirlpools bei Bedarf mit Repabad „Spezial-Reiniger“ (Art.Nr. RR) entfernen.

Zur Reinigung der Düsen lassen sich diese leicht aus- und einbauen, beachten Sie hierzu bitte die entsprechende Bedienungsanleitung.

Desinfektion

Für die Desinfektion sind die Angaben aus der Bedienungsanleitung zu beachten.

Dampfbäder